

# Návod k použití řetězů SRAM

## 1.0 Technické specifikace a použití

Typ	PC 830	PC 850	PC 870	PC 890	PC 951	PC 971	PC 991
Použití	MTB/Sil.						
Rozměry	1/2" x 3/32"			1/2" x 11/128"			
Kompatibilita přední	HG/IG/PG EXA-Drive						
Kompatibilita zadní	HG/ HG-1/IG/PG/EXA-Drive						
Max. počet převodů	8			9			

## 2.0 Montáž

### 2.1 Délka řetězu (zkrácení řetězu vyžaduje použití speciálního nářadí (bod 2.2))

- **Nahrazení použitého řetězu:** změřte použitý řetěz a nový zkraťte na stejnou délku.
- **Nová montáž:** zkraťte řetěz na délku určenou výrobcem přehazovačky.
  - Přehazovačky SRAM: umístěte řetěz okolo největšího předního převodníku a největšího zadního pastorku a přidejte 2 nebo 1 článek + Smart - Link („rychlospojka“) – (obr.1)
  - U odpružených rámu je nutno počítat s možným propínáním řetězu „ve zdvih“ – dle systému odpružení tedy přidejte náležitý počet článků.

### 2.2 Spojení řetězu (standardní verze s nýtovanými čepy)

- Srovnajte řetěz konci k sobě a za použití nýtovacích kleští/nýtovače spojte oba konce řetězu – (obr.2/3). **Po snýtování musí být čepy vymezeny ve stejné délce na obě strany. Spojovací článek se musí volně pohybovat.**

### 2.3 Spojení řetězu (Power Link - rychlospojka)

- Srovnajte řetěz konci k sobě a umístěte obě poloviny Power Link spojky do konců řetězu (obr. 4.)
- Stlačte obě poloviny spojky k sobě (obr. 5) a usadte odtážením konců řetězu na opačné strany (obr. 6.).

**Otevření:** stlačte řetěz a stiskněte obě části Power Link spojky k sobě (obr.5). Sejměte obě poloviny spojky z konců řetězu.

#### Upozornění:

Abyste předešli poškození materiálu nebo pádu z kola a tím možnému úrazu jezdce používejte pouze doporučené spojky.

- **Power Link Gold (zlatá)** pro PC 991, PC 971, PC 951
- **Power Link Silver (stříbrná)** pro PC 890, PC 870, PC 850, PC 830

## 3.0 Údržba a péče

- Pravidelná údržba a aplikace oleje prodlužuje životnost řetězu. Před aplikací oleje řetěz očistěte. Nepoužívejte čističe na bázi kyselin. Čistič musí být důkladně odstraněn pod tekoucí vodou. Olej vždy aplikujte na suchý řetěz.

#### Upozornění:

Při instalaci nového řetězu vždy použijte novou Power Link spojku. Nepřiměřené zkrácení (stejně jako nýtování řetězu určeného pro spojení spojkou Power Link), může způsobit poškození nebo zničení řetězu, dalších komponentů kola i vážné zranění jezdce. Rovněž je při výměně řetězu pro stoprocentní funkci celku doporučeno vyměnit kazetu, popřípadě i převodníky.

